

33 003 IG0 CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, Jänner 2001 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46229IG0)
 - 1.1: Abdeckkappe (Order-nr. 46230G00)
 - 2: Kappe (Order-nr. 46242000)
 - 3: Kartusche (Order-nr. 46048000)
 - 4: Brauseschlauch Metall (Order-nr. 46104000)
 - 5: Auslaufbrause (Order-nr. 46231IG0)
 - 5.1: Mousseur (Order-nr. 13929G00)
 - 5.1.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Order-nr. 45002000)
 - 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
 - 6: Zugstange (Order-nr. 06048G00)
 - 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46122000)
 - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910IG0)
 - 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182G00)
 - 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
 - 9: Rückholfeder (Order-nr. 07239000)
 - 10: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46308000)*
- * Optional accessories

No exploded view is available for this spare part list.