



24 170 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- max. Durchfluss (bei 3 bar): 6.5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Schwenkbereich wählbar 0° / 90° / 360°
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche
- Professional Edition



24 170 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, August 2020 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46919000)
 - 2: Kartusche (Order-nr. 46580000)
 - 3: Rohrauslauf (Order-nr. 13375000)
 - 3.1: Mousseur (Order-nr. 48270000)
 - 3.2: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
 - 3.3: Sicherungsring (Order-nr. 4826600M)
 - 4: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
 - 5: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- * Optional accessories