



## 24 171 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche
- Professional Edition



## 24 171 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### ERSATZTEILE, August 2020 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46917000)
  - 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
  - 4: Zugstange (Order-nr. 46739000)
  - 5: Mousseur (Order-nr. 48270000)
  - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
  - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
  - 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
  - 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
  - 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
  - 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*
- \* Optional accessories