

29 193 GN1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

ERSATZTEILE, Oktober 2020 – now

1: Hebel (Order-nr. 46916GN0)

2: Mousseur (Order-nr. 48480000)

3: Schraube (Order-nr. 43094000)

4: Verlängerung (Order-nr. 46943000)*

* Optional accessories

