



## 19 967 001 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Wandmontage
- Fertigmontageset für
- 23 571 000
- ohne Unterputz-Einbaukörper
- Metallrosetten
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm
- Ausladung 230 mm



## 19 967 001 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE



## 19 967 001 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

**ERSATZTEILE**, September 2020 – now

1: Hebel (Order-nr. 46916000)

2: Mousseur (Order-nr. 48480000)

3: Schraube (Order-nr. 43094000)

4: Verlängerung (Order-nr. 46943000)\*

\* Optional accessories

