



19 967 001 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Wandmontage
- Fertigmontageset für
- 23 571 000
- ohne Unterputz-Einbaukörper
- Metallrosetten
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm
- Ausladung 230 mm



19 967 001 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

ERSATZTEILE, Jänner 2024 – now

1: Hebel (Order-nr. 46916000)

2: Auslauf (Order-nr. 48639000)

2.1: Mousseur (Order-nr. 48480000)

2.2: Schraube (Order-nr. 43094000)

3: Verlängerung (Order-nr. 46943000)*

* Optional accessories

