


19 967 DL1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: warm sunset gebürstet
- Wandmontage
- Fertigmontageset für
- 23 571 000
- ohne Unterputz-Einbaukörper
- Metallrosetten
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm
- Ausladung 230 mm



19 967 DL1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE



19 967 DL1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

ERSATZTEILE, September 2020 – now

1: Hebel (Order-nr. 46916DL0)

2: Mousseur (Order-nr. 48480000)

3: Schraube (Order-nr. 43094000)

4: Verlängerung (Order-nr. 46943000)*

* Optional accessories

