


20 014 000 **SINFONIA WASCHTISCH-DREILOCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Juli 2008 – now

- 1: Kreuzgriff (Order-nr. 45291000)
- 1.1: Markierungsplättchen (Order-nr. 45305000)
- 2: Keramik-Oberteil 1/2" (Order-nr. 45346000)
- 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Order-nr. 0392400M)
- 3: Gegenverschraubung M28 x 1,5 (Order-nr. 45025000)
- 4: Verschraubung 1/2" (Order-nr. 1290100M)
- 4.1: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Order-nr. 0138900M)
- 5: Zugstange (Order-nr. 07511000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 13929000)
- 7: Befestigungssatz (Order-nr. 45249000)
- 8: Druckschlauch flexibel (Order-nr. 45461000)
- 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 9.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 9.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)