


## 20 296 DC1 ESSENCE WASCHTISCH-DREILOCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Bedienungshebel aus Metall
- Keramik-Oberteile 1/2", 90°
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
- Anschlussmutter 1/2" x 10,5 mm



## 20 296 DC1 ESSENCE WASCHTISCH-DREILOCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



### ERSATZTEILE, August 2023 – now

- 1: Essence GRIFFPAAR (Order-nr. 48330DC0)
- 2: Keramik-Oberteil 1/2" (Order-nr. 45882000)
- 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Order-nr. 0392400M)
- 3: Keramik-Oberteil 1/2" (Order-nr. 45883000)
- 3.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Order-nr. 0392400M)
- 4: Zugstange (Order-nr. 65196DC0)
- 5: Mousseur (Order-nr. 48270000)
- 6: Befestigungsklammer (Order-nr. 6554100M)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910DC0)
- 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182DC0)
- 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 8: Verschraubung 1/2" (Order-nr. 1290100M)
- 8.1: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Order-nr. 0138900M)
- 9: Anschlußschlauch (Order-nr. 45704000)
- 10: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*

\* Optional accessories