



23 043 003 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE








PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- · variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- · GROHE LongLife Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Rohrauslauf
- mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- · flexible Anschlussschläuche



$23\ 043\ 003$ Eurostyle cosmopolitan einhand-waschtischbatterie, 1/2" L-Size



ERSATZTEILE, August 2017 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46750000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: Mousseur (Order-nr. 48418000)
- 4: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 6.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 6.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- * Optional accessories