



23 342 001 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- Schnell-Montage-System
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 342 001 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, September 2018 – now

- 1: Kartusche (Order-nr. 48518000)
- 2: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 3: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 4: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 5: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 5.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 5.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 6: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories