




## 23 397 00E EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Kartusche mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min
- Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche



## 23 397 00E EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



### ERSATZTEILE, August 2017 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46828000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46863000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 6: Rutschkette (Order-nr. 06815000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- 9: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*

\* Optional accessories