



23 427 LS0 EURODISC JOY EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving SpeedClean Mousseur 5,7 l/min
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



23 427 LS0 EURODISC JOY EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



ERSATZTEILE, August 2013 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46906LS0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46907000)
- 3: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 4: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 5: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 5.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 5.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 8: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories