



## 23 428 LS0 EURODISC JOY EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- GROHE Water Saving SpeedClean Mousseur 5,7 l/min
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche



23 428 LS0 **EURODISC JOY EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**XL-SIZE**



**ERSATZTEILE**, August 2013 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46906LS0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46907000)
- 3: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 4: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 5: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories