



23 455 000 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
M-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- mittelhohe Ausführung
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving SpeedClean Mousseur 5,7 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem



23 455 000 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**



7.2	180mm	8	10mm
9	350mm		

ERSATZTEILE, September 2013 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46893000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46457000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories