



## 23 550 243 2 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: matt black
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 550 243 2 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, März 2022 – now

1: Kappe (Order-nr. 461162430)

2: Kartusche (Order-nr. 48518000)

3: Mousseur (Order-nr. 481592430)

4: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)

5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 658072430)

6: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories