



23 567 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche



23 567 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Jänner 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46938000)
 - 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
 - 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
 - 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
 - 5: Mousseur (Order-nr. 48159000)
 - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
 - 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
 - 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- * Optional accessories