



23 584 001 **WAVE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 584 001 **WAVE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE



ERSATZTEILE, Juni 2019 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46953000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 8: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories