


23 589 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



23 589 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



ERSATZTEILE, Jänner 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46917DC0)
 - 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
 - 4: Zugstange (Order-nr. 46739EN0)
 - 5: Mousseur (Order-nr. 48270000)
 - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910DC0)
 - 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182DC0)
 - 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
 - 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
 - 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- * Optional accessories