



## 23 589 EN1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: nickel gebürstet
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



## 23 589 EN1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### ERSATZTEILE, November 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46917EN0)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Order-nr. 46739EN0)
- 5: Mousseur (Order-nr. 48270000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910EN0)
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*

\* Optional accessories