


## 23 590 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche



## 23 590 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### ERSATZTEILE, Februar 2022 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46917DC0)
  - 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
  - 4: Mousseur (Order-nr. 48270000)
  - 5: Rosette (Order-nr. 48603DC0)
  - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
  - 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
  - 8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807DC0)\*
- \* Optional accessories