



## 23 708 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



23 708 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, November 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46951000)
  - 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
  - 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
  - 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
  - 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
  - 6: Mousseur (Order-nr. 48159000)
  - 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
  - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
  - 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
  - 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
  - 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*
  - 10: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
  - 11: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- \* Optional accessories