

Pure Freude an Wasser

23 718 LS3 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**








PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

Pure Freude an Wasser

GROHE

23 718 LS3 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**



ERSATZTEILE, November 2015 – now

1: Hebel (Order-nr. 46953LS0)

2: Befestigungsring (Order-nr. 07419000)

3: Kartusche (Order-nr. 46580000)

4: Mousseur (Order-nr. 13961000)

5: Zugstange (Order-nr. 46739000)

6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)

7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)

7.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)

7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)

8: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories