



23 777 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **XL-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



23 777 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, Mai 2019 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46697000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807000)
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories