



## 23 798 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



23 798 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**M-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Dezember 2021 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46919000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 3: Schraubring (Order-nr. 48591000)
- 4: Rohrauslauf (Order-nr. 13373000)
- 4.1: Mousseur (Order-nr. 48270000)
- 4.2: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.3: Sicherungsring (Order-nr. 4826600M)
- 5: Rosette (Order-nr. 48603000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 7: Druckschlauch (Order-nr. 46255000)
- 8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807000)
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories