



## 23 843 003 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- herausziehbarer Auslauf
- GROHE EasyDock
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche




Pure Freude  
an Wasser



23 843 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**L-SIZE**



## 23 843 003 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



### ERSATZTEILE, April 2018 – now

- 1: Kartusche (Order-nr. 46963000)
- 2: Auslaufbrause (Order-nr. 48454000)
- 2.1: Mousseur (Order-nr. 48449000)
- 3: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 4: Schaftebefestigung (Order-nr. 48384000)
- 5: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 5.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 5.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 6: Brauseschlauch (Order-nr. 48293000)
- 7: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*

\* Optional accessories