


23 844 003 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- herausziehbarer Auslauf
- GROHE EasyDock
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche




Pure Freude
an Wasser



23 844 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE



23 844 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE



ERSATZTEILE, April 2018 – now

- 1: Kartusche (Order-nr. 46963000)
- 2: Auslaufbrause (Order-nr. 48454000)
- 2.1: Mousseur (Order-nr. 48449000)
- 3: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 4: Schaftbefestigung (Order-nr. 48384000)
- 5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807000)
- 6: Brauseschlauch (Order-nr. 48293000)