


24 172 A01 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: hard graphite
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche



24 172 A01 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Februar 2022 – now

1: Hebel (Order-nr. 46917A00)

2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)

3: Kartusche (Order-nr. 46580000)

4: Mousseur (Order-nr. 48270000)

5: Rosette (Order-nr. 48603A00)

6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)

7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807A00)*

* Optional accessories