



24 172 DL1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: warm sunset gebürstet
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche



24 172 DL1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



ERSATZTEILE, Februar 2022 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46917DL0)
 - 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
 - 4: Mousseur (Order-nr. 48270000)
 - 5: Rosette (Order-nr. 48603DL0)
 - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
 - 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
 - 8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807DL0)*
- * Optional accessories