



## 24 177 KF1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: phantom black
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche
- Professional Edition



## 24 177 KF1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



### ERSATZTEILE, März 2022 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46919KF0)
  - 2: Kartusche (Order-nr. 46580000)
  - 3: Schraubring (Order-nr. 48591000)
  - 4: Auslauf (Order-nr. 13374KF0)
  - 5: Rosette (Order-nr. 48603KF0)
  - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
  - 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
  - 8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807KF0)\*
- \* Optional accessories