



30 276 002 FLAIR TOUCH ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- C-Auslauf
- Einlochmontage
- Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
- Batterie-Stromversorgung 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- CE-Zeichen
- Magnetventil
- Festwertmischer
- Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 sec. (Werkseinstellung)
- Schutzart IP 44
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System
- eigensicher gegen Rückfließen

30 276 002 FLAIR TOUCH ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Juli 2017 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46015000)
 - 2: Kappe (Order-nr. 46025000)
 - 3: Kartusche (Order-nr. 46048000)
 - 4: Spülbrause (Order-nr. 48416000)
 - 4.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
 - 4.2: Strahlregler (Order-nr. 48347000)
 - 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Order-nr. 48293000)
 - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46345000)
 - 7: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
 - 8: Magnetventil (Order-nr. 48213000)
 - 8.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
 - 8.2: Sieb (Order-nr. 42395000)
 - 9: Steuergerät (Order-nr. 48214000)
 - 10: Akku (Order-nr. 42886000)
 - 11: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
 - 12: Hebel (Order-nr. 40684000)*
- * Optional accessories