


30 311 000 ESSENCE FOOT CONTROL ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- L-Auslauf
- Foot control: Wasser-Aktivierung durch Sensor-Berührung
- Batterie-Stromversorgung 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- CE-Zeichen
- Magnetventil
- Festwertmischer
- Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 sec. (Werkseinstellung)
- Schutzart IP 44
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- Strahlbildner
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlusschläuche
- Schnell-Montage-System



30 311 000 **ESSENCE FOOT CONTROL ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, Februar 2018 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46927000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 3: Spülbrause (Order-nr. 46926000)
- 3.1: Sieb (Order-nr. 0676800M)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 3.3: Strahlregler (Order-nr. 48275000)
- 4: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Order-nr. 48293000)
- 5: Schäftbefestigung (Order-nr. 48384000)
- 7: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 8: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
- 9: Magnetventil (Order-nr. 48213000)
- 9.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 9.2: Sieb (Order-nr. 42395000)
- 10: Steuergerät (Order-nr. 48304000)
- 11: Akku (Order-nr. 42886000)