



31 121 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 100°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



31 121 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2013 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46738000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46558000)
- 5: Spülbrause (Order-nr. 46789000)
- 5.1: Strahlregler (Order-nr. 46790000)
- 6: Brauseschlauch (Order-nr. 46712000)
- 7: Dichtungsset (Order-nr. 46760000)
- 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
- 8.1: Anschlag (Order-nr. 04174000)
- 9: Rückholfeder (Order-nr. 07240000)
- 10: Verschraubung 3/8 x Ø10 (Order-nr. 12914000)
- 11: Rückflussverhinderer (Order-nr. 46323000)
- 12: Verteilerstück (Order-nr. 07202000)
- 13: Dichtung (Order-nr. 0199700M)
- 14: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories