



31 122 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- schwenkbarer Rohauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



31 122 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Juni 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46741000)
 - 2: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
 - 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
 - 4: Auslaufbrause (Order-nr. 46757000)
 - 4.1: Mousseur (Order-nr. 13929000)
 - 4.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
 - 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Order-nr. 48293000)
 - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
 - 7: Schnappkupplung (Order-nr. 46315000)
 - 8: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- * Optional accessories