



31 122 004 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlusschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem



31 122 004 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, April 2020 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46741000)
 - 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
 - 3: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Order-nr. 48293000)
 - 4: Auslaufbrause (Order-nr. 46757000)
 - 4.1: Mousseur (Order-nr. 13929000)
 - 4.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
 - 5: Befestigungsset (Order-nr. 48477000)
 - 6: Schnappkupplung (Order-nr. 46315000)
 - 6.1: O-Ring Ø10xØ2,2 (Order-nr. 0057500M)
 - 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- * Optional accessories