




31 124 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



31 124 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, Jänner 2013 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46726000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 13929000)
- 6: Dichtungsset (Order-nr. 46760000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 9: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories

