




31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"










PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: chrom
- · hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- · herausziehbarer Mousseurauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- · Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall



31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Mai 2022 - now

- 1: Hebel (Order-nr. 46750000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder M
- ousseurauslauf (Order-nr. 48293000)
- 4: Auslaufbrause (Order-nr. 46757000)
- 4.1: Mousseur (Order-nr. 13929000)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 5: Schaftbefestigung (Order-nr. 48384000)
- 6: Stabilisierungsplatte (Order-nr. 05334000)
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- * Optional accessories