


31 247 000 GROHE K7 F-DIGITAL DIGITALE SPÜLTISCHBATTERIE



ERSATZTEILE, Juli 2010 – now

- 1: Mousseur (Order-nr. 48173000)
- 2: Mischereinheit (Order-nr. 48163000)
- 2.1: Befestigungsklammer (Order-nr. 6554100M)
- 3: Batteriekasten mit Batterie (Order-nr. 42393000)
- 3.1: Akku (Order-nr. 42886000)
- 4: Digitale Fernbedienung für Wanne und Brause (Order-nr. 36309000)
- 5: Steckernetzteil 230 V (Order-nr. 65790000)
- 6: Wandnetzteil 110-240 V (Order-nr. 36078000)*
- 7: Anschlusskabel (Order-nr. 47727000)*
- 8: Sender-/Empfängereinheit (Order-nr. 36356000)*
- 9: Anschlusskabel (Order-nr. 65815000)*
- * Optional accessories