

## 31 358 001 MINTA TOUCH ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- C-Auslauf
- Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
- Batterie-Stromversorgung 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- CE-Zeichen
- Magnetventil
- Festwertmischer
- Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 sec. (Werkseinstellung)
- Schutzart IP 44
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Strahlbildner
- herausziehbare Laminarbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System

## 31 358 001 MINTA TOUCH ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Mai 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46015000)
  - 2: Kappe (Order-nr. 46025000)
  - 3: Kartusche (Order-nr. 46048000)
  - 4: Spülbrause (Order-nr. 46857000)
  - 4.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
  - 4.2: Strahlregler (Order-nr. 13997000)
  - 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseorauslauf (Order-nr. 48293000)
  - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46345000)
  - 7: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
  - 8: Magnetventil (Order-nr. 48213000)
  - 8.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
  - 8.2: Sieb (Order-nr. 42395000)
  - 9: Steuergerät (Order-nr. 48214000)
  - 10: Akku (Order-nr. 42886000)
  - 11: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
  - 12: Hebel (Order-nr. 40684000)\*
- \* Optional accessories