




## 31 481 001 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- GROHE Water Saving Mousseur, Durchflussmenge unter 9 l/min
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlusschläuche
- Befestigungsset aus Metall

## 31 481 001 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Mai 2022 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46683000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Order-nr. 48293000)
- 4: Spülbrause (Order-nr. 48416000)
- 4.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 4.2: Strahlregler (Order-nr. 48347000)
- 5: Schaftbefestigung (Order-nr. 48384000)
- 6: Stabilisierungsplatte (Order-nr. 05334000)
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*

\* Optional accessories