

31 482 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- hoher Auslauf
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Laminarbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



31 482 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Juni 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46750000)
 - 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
 - 3: VERSCHR.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
 - 4: Spülbrause (Order-nr. 46857000)
 - 4.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
 - 4.2: Strahlregler (Order-nr. 13997000)
 - 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Order-nr. 48293000)
 - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
 - 7: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
 - 8: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- * Optional accessories