




31 482 003 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall

31 482 003 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Mai 2022 – now

1: Hebel (Order-nr. 46750000)

2: Kartusche (Order-nr. 46374000)

3: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Order-nr. 48293000)

4: Spülbrause (Order-nr. 48416000)

4.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)

4.2: Strahlregler (Order-nr. 48347000)

5: Schaftbefestigung (Order-nr. 48384000)

6: Stabilisierungsplatte (Order-nr. 05334000)

7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories