



32 176 000 K7 EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Bedienungshebel aus Metall
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlusschläuche
- Schnell-Montage-System



32 176 000 K7 EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46729000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46116000)
- 3: VERSCHR.B.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Spülbrause (Order-nr. 64156000)
- 5.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 5.2: Mousseur (Order-nr. 46711000)
- 6: Brauseschlauch (Order-nr. 48293000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
- 8: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
- 9: Anschlußschlauch, 470 (Order-nr. 45484000)
- 10: Demontageschlüssel (Order-nr. 19132000)*
- 11: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories