



## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 100°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlusschläuche
- Schnell-Montage-System
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11 l/min



## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, September 2023 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46738000)
  - 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
  - 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
  - 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
  - 5: Spülbrause (Order-nr. 46769000)
  - 5.1: Mousseur (Order-nr. 46711000)
  - 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
  - 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
  - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Order-nr. 48293000)
  - 7: Dichtungsset (Order-nr. 46760000)
  - 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
  - 9: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
  - 10: Stabilisierungsplatte (Order-nr. 05334000)
  - 11: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- \* Optional accessories