


## 32 612 002 EUROPLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### ERSATZTEILE, September 2017 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46647000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 64304000)
- 6: Strahlregler (Order-nr. 64447000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*
- 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- 11: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*

\* Optional accessories