



32 618 003 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche




Pure Freude
an Wasser



32 618 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



32 618 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, August 2018 – now

1: Kartusche (Order-nr. 46963000)

2: Mousseur (Order-nr. 48449000)

3: Schaftbefestigung (Order-nr. 48384000)