

Pure Freude an Wasser

32 628 AL1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: hard graphite gebürstet
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

32 628 AL1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**



32 628 AL1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**



ERSATZTEILE, Juli 2016 – now

1: Hebel (Order-nr. 46919AL0)

2: Kartusche (Order-nr. 46580000)

3: Rohrauslauf (Order-nr. 13374AL0)

4: Zugstange (Order-nr. 46739AL0)

5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)

6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910AL0)

6.1: Stopfen (Order-nr. 07182AL0)

6.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)

7: Druckschlauch (Order-nr. 46255000)

8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories