



32 661 DC1 **CONCETTO EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, August 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46754DC0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13240DC0)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13993DC0)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Stabilisierungsplatte (Order-nr. 05334000)
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*


* Optional accessories

32 661 DC1 **CONCETTO EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**

ERSATZTEILE, Mai 2012 – August 2016

- 1: Hebel (Order-nr. 46754DC0)
 - 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
 - 3: VERSCHR.B.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
 - 4: Auslauf (Order-nr. 13240DC0)
 - 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
 - 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
 - 4.3: Mousseur (Order-nr. 13993DC0)
 - 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
 - 6: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- * Optional accessories

32 661 DC1 **CONCETTO EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, Juni 2010 – Mai 2012

- 1: Hebel (Order-nr. 46754DC0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13240DC0)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13993DC0)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Druckschlauch (Order-nr. 46322000)
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories