


## 32 661 DC1 **CONCETTO EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**




### ERSATZTEILE, August 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46754DC0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: VERSCHR.B.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13240DC0)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13993DC0)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Stabilisierungsplatte (Order-nr. 05334000)
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories


## 32 661 DC1 **CONCETTO EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



### ERSATZTEILE, Mai 2012 – August 2016

- 1: Hebel (Order-nr. 46754DC0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: VERSCHR.B.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13240DC0)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13993DC0)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- \* Optional accessories

## 32 661 DC1 **CONCETTO EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



### ERSATZTEILE, Juni 2010 – Mai 2012

- 1: Hebel (Order-nr. 46754DC0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13240DC0)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13993DC0)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Druckschlauch (Order-nr. 46322000)
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories