


32 723 000 FEEL EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE




ERSATZTEILE, Juli 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46642000)
- 2: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 46631000)
- 4.1: Sicherungsring (Order-nr. 0806500M)
- 4.2: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13993000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46375000)*
- 9: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 11: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories

32 723 000 FEEL EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, Dezember 2008 – Juli 2016

- 1: Hebel (Order-nr. 46642000)
- 2: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 46631000)
- 4.1: Sicherungsring (Order-nr. 0806500M)
- 4.2: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13993000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 10769000)
- 6: Ablaufgarnitur (Order-nr. 28915000)